


Mobiele Vernevelaar



ITEM	NAME	QUANTITY	12	Inlet connector
1	Flat outlet	1	13	1/4 Inlet valve
2	1/2-10 ball valve	1	14	pressure gauge
3	foam tube	1	15	63°S O# seal ring
4	10% hose clamp	2	16	Foaming pipe
5	1/4.5" Hose connector	1	17	Tank
6	Funnel	1	18	1/4-8 faster connector
7	1" inlet valve	1	19	5/8 waterline tube
8	Integrated nut	1	20	5" wheel
9	Safety valve	1	21	1/2 washer
10	1/4" Nipple	1	22	bolt
11	1/4" Pressure regulating valve	1	23	M12 *10 Hexagon screws

Technische parameters

Werkdruk:1-4 bar

Max. druk van de overdrukkep:4 bar

Gebruiksaanwijzing

- Open de watervulklep en de luchtuitlaatklep: vul 50 l water en vervolgens 300 ml (600 ml als dit de eerste keer is) autowasmiddel
- Sluit de spoelklep en de luchttoevoerklep, schakel de klep van het

hogedrukpistool uit en sluit de snelkoeler aan op de gecompriëerde lucht.

- Zet na bovenstaande handelingen de schakelaar voor perslucht aan en wanneer de perslucht een druk van 2 bar heeft bereikt, zet u de schakelaar van de klep van het jetpistool aan om het schuim te spuiten. Het bereik is verstelbaar door de druk te veranderen

- Na het vullen met 50 liter water en 500 ml reinigingsmiddel is de apparatuur beschikbaar om 25-30 kleine auto's schoon te maken. 25 liter reinigingsmiddel is geschikt voor 1500 auto's

Opmerking: De druk van het luchtdrukventiel is bij levering ingesteld op 2,0 bar, tenzij anders is aangegeven.

Het schuim wordt bij voorkeur afgesteld al de druk met 1,5-2,0bar.

Problemen oplossen.

- Het straalpistool spuit geen schuim
 - De perslucht krijgt geen toegang
 - De schuimvloeistof is niet bijgevuld
- De gespoten vloeistof heeft geen schuim
 - De druk is lager dan 1,5 bar.
 - de concentratie van schuimvloeistof is laag (door de onjuiste verhouding tussen water en schuim)

Onderhoud

Deze apparatuur kan jarenlang meegaan zonder defecten

- Controleer regelmatig of er lekkage is en repareer deze indien nodig
- Controleer regelmatig de luchtdichte aansluiting van slangen
- Veeg het oppervlak van de apparatuur schoon met een handdoek of een stofje om het schoon te houden.

Na gebruik, houd de apparatuur uit de zon.

Waarschuwingen

- Alleen gekwalificeerde gebruikers mogen toegang hebben tot de apparatuur
- Niet roken in de buurt van de apparatuur
- Pas het bereik van de jetstraal aan voor gebruik om letsels te voorkomen.
- Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan de reinigingsmiddelen die door de oorspronkelijke leverancier zijn aangewezen, omdat anders de levensduur van de oliekleppen, rubbers en andere onderdelen en de reinigingsprestaties worden beïnvloed.